

Torniquete de altura completa

Características

Modo Automático

La columna central será liberada cuando el interruptor de encendido esté en off (bloqueo opcional de la columna central en una o ambas direcciones).

función multi-alarma: cuando los brazos son empujados por la fuerza de manera ilegal, una alarma se activará automáticamente y el brazo se bloqueará.

la función de rotación automática: una vez que se da una señal abierta, el brazo girará automáticamente.

Sistema de anti-rotación inversa.

Modo Semi-Automático

La columna central será liberada cuando el equipo está apagado (bloqueo opcional de la columna central en uno o ambos lados en caso de fallo de alimentación).

La estructura no tiene motor.

