

Torniquete de 3 Brazos

Características

El Torniquete de 3 brazos puede ser programado para funcionar de 3 maneras: Automática, Semi-Automática y Manual.

Modo Automático:

Los brazos del molino giran de manera automática; si el aparato es apagado, los brazos quedarán en posición de pase libre, es decir, doblados para no obstaculizar.

Cuando el alimentación está conectada de nuevo, los brazos también se levantará automáticamente con el sonido de alerta.

función multi-alarma: cuando los brazos son empujados por la fuerza de manera ilegal, una alarma se activará automáticamente y el brazo se bloqueará.

La función de rotación automática: una vez que se da una señal abierta, el brazo girará automáticamente.

Sistema de anti-rotación inversa.

Modo Semi-Automático:

Los brazos del torniquete semiautomático pueden desplegar de forma automática (estándar) (o paso libre) cuando el aparato está apagado.

Modo Manual:

El molino sólo girara al ser impulsado por quien deseé pasar, ya que no cuenta con ningún motor.

La dirección de acceso puede ser configurado con facilidad en el interior del torniquete.

